

Helios Ventilatoren

NÁVOD NA OBSLUHU

Č. 82 222

SVK



Snímač vlhkosti pre easyControls

KWL-FTF

na zaznamenávanie relatívnej izbovej vlhkosti a interiérovej teploty



KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.0 Všeobecné informácie

Z dôvodov bezpečnosti, bezchybnej prevádzky a funkčnosti výrobku je potrebné pozorne prečítať a dodržiavať nasledovné inštrukcie. Musia byť dodržané a uplatnené všetky vzťahujúce normy na národnej úrovni ako aj bezpečnostné predpisy a smernice (napr. v Nemecku DIN EN VDE 0100). Návod na obsluhu zostáva na mieste montáže pre užívateľa spolu so zariadením. Po ukončení montáže by mal byť tento dokument odovzdaný prevádzkovateľovi (nájomcovi/vlastníkovi).



1.1 Upozornenia a bezpečnostné varovania

Vedľa zobrazený symbol slúži ako bezpečnostno-technické varovanie. Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy uvedené pri tomto symbole, aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám.

1.2 Nároky vyplývajúce zo záruky a výluky

Ak nebudú dodržané nasledujúce pokyny, zaniká záruka výrobcu. To isté sa vzťahuje v rámci nárokov zo záruky aj na výrobcu. Použitie príslušenstva, ktoré nie je schválené, odporúčané alebo ponúkané výrobcom Helios nie je dovolené. Eventuálne vzniknuté škody nepodliehajú záruke.

1.3 Predpisy, smernice

Ak sa dodržia pokyny pre montáž a prevádzku, výrobok v čase jeho výroby vyhovuje platným medzinárodným predpisom a CE-smerniciam.

1.4 Prevzatie zakúpeného tovaru

Balenie obsahuje snímač vlhkosti: **KWL-FTF vrátane radiaceho kábla**

Počas preberania overte stav a totožnosť objednaného tovaru. V prípade poškodenia reklamujte tovar u prepravcu. Reklamáciu neodkladajte. Neskoré reklamácie a nároky budú odmietnuté.

1.5 Skladovanie

Pri dlhodobejšom skladovaní zariadenia je potrebné zabrániť škodlivým vplyvom a vykonať nasledovné opatrenia:

Ochrana suchým, vzduchotesným obalom proti prachu (plastový sáčok so suchým médiom a indikátormi vlhkosti). Miesto skladovania musí byť chránené pred otrasmi, vodou a výkyvmi teplôt. Škody, ktorých príčinou je nevhodné zaobchádzanie pri preprave, skladovaní a uvádzaní do prevádzky sú preukázateľné a tieto nepodliehajú záruke výrobcu.

1.6 Oblasť a účel použitia

Snímač vlhkosti KWL-FTF je možné pripojiť na všetky KWL kompaktné vetracie zariadenia z výrobného programu Helios, ktoré obsahujú reguláciu easyControls. Pripojiť je možné celkovo max. až 8 kusov.

Použitie nevyhovujúce tomuto návodu a určeniu produktu nie je dovolené!

POZOR 

1.7 Funkcie

Slúži na zaznamenávanie relatívnej izbovej vlhkosti a zároveň teploty.

1.8 Pridelenie adresy

Ak sa pripája viac snímačov vlhkosti FTF na jedno KWL zariadenie, musí byť vykonaná úprava pridelenia adresy.

Nesmie sa vyskytnúť duplicitná adresa pri snímačoch s číslovaním 1 až 8! (pozri tiež tabuľku DIP prepínača v schéme zapojenia SS-1074).



Všetky obrázky bez záruky!
Odovzdať užívateľovi spolu s produktom a uschovať!

Vydanie č. 82 222/05.14

www.centrum-rekuperacie.sk

Servis a informácie

D HELIOS Ventilatoren GmbH + Co KG · Lupfenstraße 8 · 78056 VS-Schwenningen

SK Clean Air Service, s.r.o. · Pri vinohradoch 269/C · 831 06 Bratislava · 02/4363 3074 · 0907 743 400